

NBG7815 ARMOR G5 WIFI 6 ROUTER 基本操作設定

Content

安裝及設定前 注意事項

基本網路設定

無線網路設定





©2020 **ZYXEL** | 2



安裝及設定前 注意事項



安裝及設定前注意事項

在進行安裝及設定之前,建議您先閱讀以下注意事項:

• 確認寬頻的線路是否正常,請先確認:

當xDSL、Cable或是對外的線路,直接連結到您的電腦時,是否能正常連上網際網路。

- 移除撥號軟體:若您已安裝ISP所提供的xDSL撥接(號)軟體,請先將移除後再進行連線設定。
- 安裝時,為確認電腦是否可正常連接Armor G5,WAN埠先不要接上ISP線路,直接從從電腦端連接至Armor G5的LAN埠。
- 系統需求:Armor G5只需利用網頁瀏覽器(Browser)就能進行安裝設定,無需額外安裝程式。
 在開始設定前,建議您使用 Internet Explorer、Chrome更新至最新瀏覽器 版本來進行安裝設定。
- 請先透過區域連線(LAN)進行設備設定,設定完成後再連上網際網路(Internet)。
- USB使用: Armor G5 USB接口電源規格為5V1A,若硬碟需求電量超過1A,將導致硬碟無法正常 讀取。若USB設備電量超過1A,須另行搭配外接電源。



登入介面

- 請將PC對接G5 LAN port, WAN 暫不接線
- 完成上述對接後,請打開PC browser並鍵入G5 default IP如下: https://192.168.123.1
- 使用①本地端密碼登入,②預設密碼: 1234



 \bigcirc





• 輸入密碼後UI將跳轉至總覽畫面



基本網路設定

ZYXEL NETWORKS

網際網路連線類型 -PPPOE -DHCP -固定制IP

1----

1



網際網路設定類型

• PPPOE

此類型的使用者,電信業者會提供給您一組帳號以及密碼,請先確定您的帳號及密碼後 再進行下列步驟的設定。

※有些電信業者的所提供的撥接服務,在使用者帳號後面須加入電信業者的網域名稱,如:中華電信Hinet的用戶帳號格式應為xxxxxx@hinet.net,若您不確定您的使用者 帳號或密碼,請與提供網路服務的電信業者洽詢。

• DHCP

當前端有其他發放IP的DHCP server,設備直接向前端取得IP上網

・ 固定制IP

此類型的使用者,電信業者會提供給您一組資訊(包含IP位址、子網路遮罩、預設閘道及DNS伺服器……等資訊),請先確認資訊後再進行設定。



網際網路設定-PPPOE

◆①選取ISP設定類型: PPPOE
◆輸入ISP業者提供的②帳號、③密碼
完成設定後,請務必將設備
藍色WAN埠接上數據機方能上網





區域網路設定

設置→區域網路→①IP/②遮罩設定→③啟用DHCP server →④選擇要取得的IP從哪個IP開始發送→

⑤填入發送數量→⑥填入DNS→⑦套用

E	域網路	15	IPv6 區域網路			
區域網路設定						
P位址	192.168.123.1	1	DNS伺服器			
P相時速量	255.255.255.0	2	由 DHCP 伺服器指派的 DNS	伺服器		
			第一 DNS 伺服器		區域網路 IP	192.168.123.1
DHCP 伺服器			第二 DNS 伺服器		從ISP獕得	8888
DHCP 伺服器	💿 愈用 🔿 開閉	-3				
IP Pool 超始地址	192.168.123. 33		第三 DNS 伺服器		從ISP獲得	168.95.192.25
DHCP 儲存區大小	200	-5				
			取消	翹		



網際網路設定-DHCP

選取ISP設定類型: ① IPOE → ② DHCP,完成後選擇套用





網際網路設定-固定制IP

選取ISP設定類型: ② IPOE → ③靜態IP,輸入④ISP業者提供的資訊





1----

1





無線網路設定-WIFI設定

設置→無線網路→主要WIFI → ①啟用WIFI 設置 → ②2.4G/③5G SSID名稱 →④設定加密方式 →⑤設定WIFI密碼 →⑥套用

主要WiFi	訪客WiFi	MAC位址過濾	WPS	排程
主要WiFi				
啟用主要Wifi	1 💿 🕅 (
2.4G-名稱(\$SID)	2_armorg52/	4		
5G名稱(SSID)	3_armorg551	123		
	保持2.40	G和5G的名稱相同		
安全模式	4 () wpa2-f	psk 💿 wpa3-psk 🔘 wpa3-i	PSK Mix	
挖碼	5		٥	
			取満	室用 6

進階設定 -區域網路設定 -NAT設定 -訪客WIFI設定 -訪客WIFI設定 -WIFI排程 -MAC過濾 -橋接功能設定 -FTP設定 ZYXEL NETWORKS

1

1



區域網路設定

設置→①區域網路IP→②遮罩設定→③啟用DHCP server →④選擇要取得的IP從哪個IP開始發送→⑤填 入發送數量→⑥填入DNS →⑦套用





網際網路設定-NAT

設置→網際網路→NAT→①啟用NAT→②serverIP 設定→③啟用port forwarding→④新增規則

網際網路連線	NAT 和連接	윤埠轉 發	通行		動態 DNS	UPnP
NAT 和連接埠轉發	ŧ					
網路位址轉譯 (NA	(1)	1 0	啟用 🔘 闡閉			
伺服器設定		<u> </u>	預設伺服器 - 192.16	8.123.1		
		0	更改為伺服器			
廸 禐 墰 轉	(規則寅	大數里為32。)				
允許連接埠轉發		<u> </u>	啟用 🔘 闢閉			
						4 ⊕ 新增規則
序號	名稱	協議	外部連接埠	伺服器IP位址	內部連接埠	動作
					<u> </u>	
					取消	套用



網際網路設定-NAT

⑤輸入外部IP→⑥選擇欲使用的協定→⑦輸入外部port號→⑧選擇內部裝置→⑨選擇內部port號

→ ⑩套用

新増連接埠轉發規則		
服務名稱	User-Define	
	36.113.23.4	<u>5</u>
位美		
	TCP/UDP	
外部連接埠	8000	- 7
装置清單	Galaxy-\$10 (192.168.123.210)	- <mark>-</mark> 8
內部連接埠	8000	9
	取消 10	



無線網路設定-訪客WIFI設定

設置→無線網路→訪客WIFI(僅有2.4G) → ①啟用訪客WIFI → ②SSID名稱→③設定加密方式→④設定 WIFI密碼→⑤套用





無線網路設定-WIFI排程

排程WIFI可用時間,設置→無線網路→排程

①啟用排程→②選擇允許/阻止使用WIFI時段→③套用







無線網路設定-MAC過濾設定

設置→無線網路→ MAC位址過濾

①啟用MAC位址過濾→②選擇要允許/拒絕的MAC→③新增→④輸入MAC→⑤套用

主要WiFi	訪客WiFi	MAC位址過濾	WPS	排程		
MAC位址過這						
MAC位址過渡		● 啟用 ○ 顧閉 1 前用MAC位址過渡將會停用WPS。	新增 MAC 位址			
過渡動作		● 允許 ○ 拒絕 <2				
			類型	使用者定義		
MAC位址清單	(規則最大數量為64。)		MAC位址			4
[
Ð	-3				取消	套用 5
			取消	<u> </u>		



系統設定-橋接模式

設置>系統>運作模式>橋接模式

當前端有其他發放IP的DHCP server,

選擇橋接模式即為取得 前端設備發放的IP, 此時 G5不會發IP, 所有客戶端的IP為前端設備 所派送





USB應用-FTP

①USB運用→FTP→②啟用→③新增規則





V

USB應用-FTP

④啟用→輸入使用者⑤名稱及⑥密碼→⑦ USB選取→⑧頻寬限制→⑨套用

→ ⑩打開瀏覽器輸入FTP IP → ⑪輸入帳號密碼後確定

新增 FTP 帳號				G 搜尋 Web		
狀態 使用者名稱 密碼	● 啟用 < 4 用	 © <u></u>	刚站 ~	facebook	授權 ftp://192.168.123.1要3 #用者名稱: sdmint	A た空輸入構強與変張・ tter
USB	 沒有 		網站 ~ ftp://192.168.123 1 上層目錄	3.1/usb1/usb1_4-1_1/ 的雾	密碼:	11
上行頻寬	1000	(KBytes)	名稱 SRECYCLE.BIN System Volume	Information	大小	上次修改 2020/11/9 下午 03:20:00 2020/11/8 下午 11:51:00
下行頻寬	1000	(KBytes)	music photo tp1299			2020/12/17 下午 03:16:00 2020/12/17 下午 03:16:00 2020/5/18 上午 08:00:00
		 取消 <mark>9</mark> 套	∎ video			2020/12/17 下午 03:16:00

Q ftp://192.168.123.1 <10





系統設定-一般設定

設置→系統→一般設定
①設備命名 →
②登入介面時間設定→
③密碼設定





系統設定-維護→ 設置→系統→維護→ ①線上升級韌體→ ②設備reboot→ ③設備reset

狀態	一般設定	這程訪問	維護	運作模式	日誌
線上朝體 點擊按鈕升級到最新的 升級	9可用翻題•] 1				
条统重新啟動 請按下重新啟動讓裝置 重新啟動	≝重新開機]2				
重設為原廠預設值 按一下重設,清除所有 重設為原廠預設值	■使用者輪入的設定資訊並目]3	還原為原廠預設值			



網路速度檢測 點取 **Armor GS** 進入設定選單 診斷網路速度



